# **GE 12000 SXC/GS**

1 0 0 8 359219003 - I

# MANUALE USO E MANUTENZIONE CATALOGO PARTI DI RICAMBIO









#### **UNI EN ISO 9001:2000**

MOSA ha ottenuto nel 1994 la prima certificazione del proprio Sistema Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9002; dopo tre rinnovi, nel mese di Marzo 2003, MOSA ha nuovamente rinnovato ed esteso la certificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000, per l'assicurazione della qualità nella progettazione, produzione ed assistenza di motosaldatrici e gruppi elettrogeni.

ICIM S.p.A., membro della Federazione CISQ e quindi della rete degli Enti di Certificazione Internazionale IQNet, ha conferito l'autorevole riconoscimento a MOSA per le attività svolte nella sede e stabilimento produttivo di Cusago - MI.

Per MOSA la certificazione non è un punto d'arrivo, ma un impegno per tutta l'Azienda a mantenere una qualità del prodotto e del servizio che soddisfi sempre le esigenze dei suoi clienti, nonché a migliorare la trasparenza e la comunicazione in tutte le attività aziendali, in accordo a quanto definito nel Manuale e nelle Procedure del Sistema Qualità. I vantaggi per i nostri Clienti sono:

- costanza della qualità dei prodotti e dei servizi, sempre all'altezza delle aspettative del cliente;
- impegno continuo al miglioramento dei prodotti e delle prestazioni a condizioni competitive;
- assistenza e supporto competente per la soluzione dei problemi;
- formazione ed informazione sulle tecniche per il corretto impiego dei prodotti, per la sicurezza degli operatori e per il rispetto dell'ambiente;
- controlli periodici da parte di ICIM del rispetto dei requisiti del Sistema Qualità.

Tali vantaggi sono assicurati e documentati dal Certificato di Sistema Qualità nº 0192 emesso da ICIM S.p.A. - Milano (Italia) - www.icim.it



M 1





M 01	CERTIFICATI DI QUALITA'
M 1.01	
M 1.1	NOTE
M 1.4	
M 2	AVVERTENZE
M 2.1	SIMBOLI
M 2.3	ABBREVIAZIONI E SIMBOLOGIA
M 2.4	
_	AVVERTENZE
_	AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
	INSTALLAZIONE
_	IMBALLAGGIO
	TRASPORTO
-	MONTAGGIO CTM - CTL 300
	PREDISPOSIZIONE ED USO
M 21	AVVIAMENTO
M 22	
M 31	
M 32	
M 37	
M 38	COMANDO A DISTANZA
	PROTEZIONE MOTORE ES - EV
_	RICERCA GUASTI
M 43	
M 45	
M 46	
M 51 M 53	
	LEGENDA SCHEMA ELETTRICO
M 61	
IVI 61	SCHEMA ELETTRICO
R 1	TAVOLE RICAMBI
HI	RICAMBI

# **ATTENZIONE**

Questo manuale d'uso manutenzione è parte importante delle macchine relative.

Il personale d'assistenza e manutenzione deve tenere a disposizione questo manuale d'uso così come quello del motore e dell'alternatore, se gruppo sincrono, e tutte le altre documentazioni sulla macchina (vedere pagina M1.1).

Vi raccomandiamo di porre la dovuta attenzione alle pagine relative la sicurezza.



© Tutti i diritti sono alla stessa riservati.

E' un marchio di proprietà della MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. Tutti gli altri eventuali marchi contenuti nella documentazione sono registrati dai rispettivi proprietari.

La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, della documentazione, non è autorizzata ad alcuno, senza autorizzazione scritta dalla MOSA divisione della B.C.S. S.p.A.

Si richiama allo scopo la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi all'ideazione e progettazione per la comunicazione, così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

In ogni caso la MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per ogni eventuale danno conseguente, diretto o indiretto, in relazione all'uso delle informazioni rese.

MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non si attribuisce alcuna responsabilità circa le informazioni esposte su aziende o individui, ma si riserva il diritto di rifiutare servizi o la pubblicazione d'informazioni che la stessa ritenga opinabili, fuorvianti o illegali.

#### Introduzione

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla della Sua attenzione per aver acquistato un gruppo di alta qualità MOSA.

I nostri reparti di Servizio Assistenza Tecnica e di Ricambi lavoreranno al meglio per seguirla nel caso Lei ne avesse necessità.

Per questo Le raccomandiamo, per tutte le operazioni di controllo e revisione, di rivolgersi alla più vicina Stazione di Servizio autorizzata oppure alla MOSA, ove otterrà un intervento specializzato e sollecito.

Nel caso non usufruisca di questi Servizi e Le fossero sostituiti particolari, chieda e si assicuri che siano utilizzati esclusivamente ricambi originali MOSA; questo per garantirLe il ripristino delle prestazioni e della sicurezza iniziale prescritte dalle norme vigenti.

L'uso dei ricambi **non originali farà decadere immediatamente** ogni obbligo di garanzia ed Assistenza Tecnica da parte della Mosa.

#### Note sul manuale

Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente questo manuale. Seguire le istruzioni in esso contenute, in questo modo si eviteranno inconvenienti dovuti a trascuratezza, errori o non corretta manutenzione. Il manuale è rivolto a personale qualificato, conoscitore delle norme: di sicurezza e della salute, di installazione e d'uso di gruppi sia mobili che fissi.

E' bene ricordare che, nel caso sorgessero difficoltà di uso o di installazione od altro, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è sempre a Vostra disposizione per chiarimenti od interventi.

Il manuale Uso Manutenzione e Ricambi è parte integrante del prodotto. Deve essere custodito con cura per tutta la vita del prodotto stesso.

Nel caso la macchina e/o l'apparecchiatura fosse ceduta ad altro Utente, anche questo manuale dovrà essergli ceduto.

Non danneggiarlo, non asportarne parti, non strapparne pagine e conservarlo in luoghi protetti da umidità e calore.

Va tenuto presente che alcune raffigurazioni in esso contenute hanno solo lo scopo di individuare le parti descritte e pertanto potrebbero non corrispondere alla macchina in Vostro possesso.

#### Informazioni di carattere generale

All'interno della busta data in dotazione con la macchina e/o apparecchiatura troverete: il libretto Uso Manutenzione e Ricambi, il libretto d'Uso del Motore e gli attrezzi (se previsti dalla sua dotazione), la garanzia (nei paesi ove è prescritta per legge, ....).

I Nostri prodotti sono stati progettati per l'uso di generazione atta alla saldatura, a quella elettrica ed idraulica, OGNI ALTRO USO DIVERSO E NON PREVISTO DA QUELLO INDICATO, solleva la MOSA dai rischi che si dovessero verificare o, comunque, da quello per cui è stato concordato al momento della vendita, la MOSA esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla macchina, alle cose o a persone.

I Nostri prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti normative di sicurezza per cui si raccomanda l'uso di tutti quei dispositivi o attenzioni in modo che l'utilizzo non rechi danno a persone o a cose.

Durante il lavoro si raccomanda di attenersi alle norme di sicurezza personali vigenti nei paesi ove il prodotto è destinato (abbigliamento, attrezzi di lavoro, ecc...).

Non modificare per nessun motivo parti della macchina (attacchi, forature, dispositivi elettrici o meccanici e altro) se non debitamente autorizzata per iscritto dalla MOSA: la responsabilità derivante da ogni eventuale intervento ricadrà sull'esecutore in quanto, di fatto, ne diviene costruttore.

Avvertenza: il presente libretto non é impegnativo. La MOSA si riserva la facoltà, ferme restando le caratteristiche essenziali del modello qui descritto ed illustrato, di apportare miglioramenti e modifiche a particolari ed accessori, senza peraltro impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questo manuale.









Su ciascun esemplare di macchina è apposta la marcatura CE che attesta la conformità alle direttive applicabili ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza del prodotto; l'elenco di tali direttive è riportato nella dichiarazione di conformità che accompagna ciascune semplare di macchina. Il simbolo utilizzato è il seguente:




La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile, è parte della targa dati (A) oppure ha supporto adesivo posizionato in prossimità della targa dati stessa (B).





Inoltre, su ciascun esemplare è apposta l'indicazione del livello di potenza sonora; il simbolo utilizzato è il seguente:



**GE 12000 SXC/GS** 

M 1.5

Il GE 12000 è un gruppo elettrogeno che trasforma l'energia meccanica, generata da un motore a combustione, in energia elettrica attraverso un alternatore.

E' destinato ad uso industriale e professionale, si compone di diverse parti principali quali: il motore, l'alternatore, i controlli elettrici ed elettronici, ed una struttura protettiva.

E' montato su una struttura di acciaio sulla quale sono previsti dei supporti elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni ed eventualmente eliminare risonanze che produrrebbero rumorosità.

Dati tecnici	GE 12000 SXC/GS
GENERATORE	
Potenza monofase	12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.2 A
Frequenza	50 Hz `
Cos φ	0.9
ALTERNATORE	
tipo	Sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Classe d'isolamento	Н
MOTORE	
Marca	RUGGERINI
Modello	RD 210
Tipo	4 Tempi
Cilindrata	954 cm <sup>3</sup>
Cilindri	2
Potenza	14 kW ( 19 CV)
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante	250 g/kWh
Sistema di raffreddamento	aria
Capacità coppa olio	3
Avviamento	Elettrico
Carburante	Diesel
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23
Autonomia (75%)	9 h
Protezione	IP 23
Dimensione max. su base Lxlxh *	1320x790x750
Peso su base	297 Kg
Potenza acustica misurata	95 LWA (70 db(A) - 7 m)
Potenza acustica garantita	95 LWA (70 db(A) - 7 m) 96 LWA (71 db(A) - 7 m)
* I valori riportati includono tutte le spor	genze

#### **POTENZA**

Potenza dichiarata secondo ISO 8528-1 (temperatura 25°C, umidità relativa 30%, altitudine 100 m sopra livello del mare). E' ammesso un sovraccarico del 10% per un'ora ogni 12 ore.

In modo approssimato si riduce: del 1% ogni 100 m d'altitudine e del 2,5% per ogni 5°C al di sopra dei 25°C.

#### **LIVELLO POTENZA ACUSTICA**

ATTENZIONE: Il rischio effettivo derivante dall'impiego della macchina dipende dalle condizioni in cui la stessa viene utilizzata. Pertanto, la valutazione del rischio e l'adozione di misure specifiche (es. uso d.p.i.-Dispositivo Protezione Individuale), deve essere valutato dall'utente finale sotto la sua responsabilità.

Livello potenza acustica (LwA) - Unità di misura dB(A): rappresenta la quantià di energia acustica emesse nell'unità di tempo. E' indipendente dalla distanza dal punto di misurazione.

Pressione acustica (Lp) - Unità di misura dB(A): misura la pressione causata dall'emissione di onde sonore.

Il suo valore cambia al variare della distanza dal punto di misurazione.

Nella tabella seguente riportiamo a titolo di esempio la pressione sonora (Lp) a diverse distanze di una macchina con potenza acustica (Lwa) di 95 dB(A)

Lp a 1 metro = 95 dB(A) - 8 dB(A) = 87 dB(A)
Lp a 7 metri = 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)
Lp a 10 metri = 95 dB(A) - 28 dB(A) = 67 dB(A)

NOTA: Il simbolo posto vicino ai valori di potenza acustica indica il rispetto della macchina ai limiti di emissione sonora della direttiva 2000/14/CE.



#### SIMBOLI ALL'INTERNO DEL MANUALE

 I simboli contenuti all'interno del manuale, hanno lo scopo di attirare l'attenzione dell'Utilizzatore al fine di evitare inconvenienti o pericoli sia alle persone che alle cose od al mezzo in possesso.

Tale simbologia vuole inoltre carpire la Vostra attenzione al fine di indicare un uso corretto ed ottenere un buon funzionamento della macchina o dell'apparecchiatura utilizzata.

#### **CONSIGLI IMPORTANTI**

- Consigli per l'Utilizzatore sulla sicurezza:
- NB: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza preavviso.

Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non verranno considerate poichè queste sono solo indicative.

Ricordiamo che il non rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbe causare danni alle persone o alle cose

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti.

#### **ATTENZIONI**



Situazioni di pericolo - incolumità per persone o cose

#### Uso solo con installazioni di sicurezza

Il non rispetto, l'allontanamento o la messa fuori servizio delle installazioni, delle funzioni di sicurezza e di sorveglianza sono proibite.

#### Uso solo in condizioni tecniche perfette

Le macchine o le apparecchiature devono essere utilizzate in condizioni tecniche perfette. Difetti, che possono alterare la sicurezza, devono essere subito rimossi. Non installare macchine o apparecchiature vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio.

Ove possibile riparare le macchine o le apparecchiature in zone asciutte, distanti dall'acqua proteggendole inoltre dall'umidità.

#### LIVELLI DI ATTENZIONE



### **PERICOLOSO**

A questo avviso corrisponde un pericolo <u>immediato</u> sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



### **ATTENZIONE**

A questo avviso può <u>sorgere</u> un pericolo sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



### **CAUTELA**

A questo avviso può sorgere un pericolo sia per le persone che per le cose, rispetto al quale possono sorgere situazioni che arrechino danni materiali alle cose.



### **IMPORTANTE**



**NOTA BENE** 



# **ASSICURARSI**

Vengono date informazioni per il corretto utilizzo degli apparecchi e/o degli accessori a questi correlati in modo da non provocarne danni a seguito di inadeguato impiego.

GE\_, MS\_, TS\_

M 2-1

#### SIMBOLI (per tutti i modelli MOSA)



**STOP-** Leggere assolutamente e porre la dovuta attenzione.



Leggere e porre la dovuta attenzione.



**CONSIGLIO GENERICO** - Se l'avviso non viene rispettato si possono causare danni alle persone o alle cose.



**ALTA TENSIONE** - Attenzione Alta Tensione. Ci possono essere parti in tensione, pericolose da toccare. Il non rispetto del consiglio comporta pericolo di morte.



**FUOCO** - Pericolo di fuoco od incendio. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare incendi.



**CALORE** - Superfici calde. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare ustioni o causare danni alle cose.



**ESPLOSIONE** - Materiale esplosivo o pericolo di esplosione in genere. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare esplosioni.



**ACQUA** - Pericolo di cortocircuito. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi o danni alle persone.



**FUMARE** - La sigaretta può provocare incendio od esplosione. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi od esplosioni



**ACIDI -** Pericolo di corrosione. Se l'avviso non viene rispettato gli acidi possono provocare corrosioni causando danni alle persone od alle cose.



**CHIAVE** - Utilizzo degli utensili. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare danni alle cose ed eventualmente alle persone.



**PRESSIONE** - Pericolo di ustioni causate dall'espulsione di liquidi caldi in pressione.

#### DIVIETI Incolumità per le persone

#### Uso solo con abbigliamento di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

#### Uso solo con abbigliamento di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

#### Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione atti ai diversi lavori di saldatura.

#### Uso solo con materiali di sicurezza -



E' proibito utilizzare acqua per spegnere incendi sulle apparecchiature elettriche

#### Uso solo con tensione non inserita -



E' vietato eseguire interventi prima che sia stata tolta la tensione

#### Non fumare -



E' vietato fumare durante le operazioni di rifornimento del gruppo.

#### Non saldare -



E' vietato saldare in ambienti con presenza di gas esplosivi.

#### CONSIGLI Incolumità per le persone e per le cose

# Uso solo con utensili di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -

E' consigliabile utilizzare utensili atti ai diversi lavori di manutenzione

# Uso solo con protezioni di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di saldatura.

#### Uso solo con protezioni di sicurezza -





E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di controllo quotidiano.

#### Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile usare tutte le precauzioni dei diversi lavori di spostamento.

#### Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di controllo quotidiano e/o di manutenzione.



DIVIETO di accesso alle persone non autorizzate

L'installazione e le avvertenze generali delle operazioni, sono finalizzate al corretto utilizzo della macchina e/o apparecchiatura, nel luogo ove è effettuato l'uso come gruppo elettrogeno e/o motosaldatrice.

	Tenere il motore spento durante il rifornimento.		Non maneggiare apparecchiature elettriche a piedi nudi o con indu-
	Non fumare, evitare fiamme, scintille o utensili elettrici in funzione durante le operazioni di rifornimento.	2	menti bagnati
	Svitare lentamente il tappo per far uscire le esalazioni del carburante.	9	Tenersi sempre isolati dalle super-
	Svitare lentamente il tappo del liquido di raffreddamento se questo deve essere	E	fici di appoggio e durante le opera-
쀭	rabboccato.	$\delta$	zioni di lavoro
5	Il vapore ed il liquido di raffreddamento riscaldato e sotto pressione possono ustionare:	2	L'elettricità statica può danneggia-
8	viso, occhi, pelle.		re le parti sul circuito
	Non riempire completamente il serbatoio.	ĬŽ.	
	Prima di avviare il motore, asciugare con uno straccio eventuali dispersioni di carburante.	A	Una scossa elettrica può uccidere
	Chiudere il rubinetto del serbatoio durante gli spostamenti della macchina (ove montato).	B	
	Evitare di rovesciare il carburante sul motore caldo.		
	Le scintille possono causare l'esplosione dei vapori della batteria.		



MISURE DI PRIMO SOCCORSO - Nel caso l'utilizzatore fosse investito, per cause accidentali, da liquidi corrosivi e/o caldi, gas asfissianti o quant'altro che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre i primi soccorsi come prescritto dalle norme infortunistiche vigenti e/o disposizioni locali.

Contatto con la pelle	Lavare con acqua e sapone
Contatto con gli occhi	Irrigare abbondantemente con acqua; se persiste l'irritazione consultare uno specialista
Ingestione	Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni; chiamare un medico
Aspirazione di prodotto	Se si suppone che si sia verificata aspirazione di prodotto nei polmoni (es. in caso di vomito
nei polmoni	spontaneo), trasportare il colpito d'urgenza in ospedale
Inalazione	In caso di esposizione ad elevata concentrazione di vapori, trasportare il colpito in atmosfera
	non inquinata



MISURE ANTINCENDIO - Nel caso la zona di lavoro, per cause accidentali, fosse colpita da fiamme, che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre le prime misure come prescritto dalle norme vigenti e/o disposizioni locali.

MEZZI DI ESTINZIONE				
Appropriati	Anidride carbonica, polvere, schiuma, acqua nebulizzata			
Non devono essere usati	Evitare l'impiego di getti d'acqua			
Altre indicazioni	Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra.			
	Usare getti d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco			
Misure particolari di protez.	Indossare un respiratore autonomo in presenza di fumo denso			
Consigli utili	Evitare, mediante appropriati dispositivi, schizzi accidentali di olio su superfici metalliche calde o su contatti elettrici (interruttori, prese, ecc). In caso di fughe d'olio da circuiti in pressione sotto forma di schizzi finemente polverizzati, tenere presente che il limite d'infiammabilità è molto basso			









M

2-5


#### AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE PRIMA DEL-L'USO

#### **MOTORI A BENZINA**


■ Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas, contenenti il mortale monossido di carbonio, lontano dalla zona di lavoro.

#### **MOTORI A GASOLIO**


■ Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas lontano dalla zona di lavoro.



Massima angolazione del gruppo (in caso di dislivello)



Verificare che vi sia il ricambio completo dell'aria e che l'aria calda espulsa non ricircoli all'interno del gruppo in modo da provocare un innalzamento pericoloso della temperatura.



Assicurarsi che non abbia spostamenti o traslazioni durante il lavoro: eventualmente **bloccarla** con attrezzi e/o dispositivi atti all'uso.

#### SPOSTAMENTI DELLA MACCHINA

Ad ogni spostamento verificare che il motore sia **spento**, che non vi siano collegamenti con cavi che impediscano detto spostamento.

# UBICAZIONE DELLA MACCHINA E/O APPARECCHIATURE


In luoghi ove la piovosità è frequente e/o vi sono zone allagate **non** disporre la macchina e/o apparecchiature:




- alle intemperie
- in luoghi allagati.

Proteggere opportunamente tutte le parti elettriche esposte dato che infiltrazioni di acqua potrebbero provocare corti circuiti con danni alle persone e/o cose.

Il grado di protezione della macchina è posto sulla targa dati e su questo manuale alla pagina Dati Tecnici.









M

2.7



# **NOTA BENE**





- 1) Rimuovere la macchina (C) dall'imballo di spedizione. Togliere dalla busta (A) il manuale d'uso e manutenzione (B).
- 2) Leggere: il manuale uso e manutenzione (B), le targhette apposte alla macchina, la targa dati.









## **ATTENZIONE**

Quando si trasporta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate nelle figure. Effettuare il trasporto **senza** carburante nel serbatoio.


#### NON CARICARE ALTRI CORPI CHE MODIFICHINO PESO E POSIZIONE DEL BARICENTRO.

Assicurarsi che i dispositivi preposti al sollevamento siano: correttamente fissati, adeguati al carico della macchina e conformi alla normativa vigente specifica. Assicurarsi, anche, che nella zona di manovra vi siano solo persone autorizzate alla movimentazione della macchina.





SOLLEVARE SOLO LA MACCHINA



NON SOLLEVARE LA MACCHINA CON IL CARRELLO TRAINO VELOCE









GE\_, MS\_, TS\_

M 4-1



## **ATTENZIONE**

Per effettuare un trasporto od uno spostamento, attenersi alle istruzioni di seguito riportate nelle figure.

Effettuare il trasporto **senza:** - Carburante nel serbatoio - Olio nel motore - Elettrolito nella batteria.


Assicurarsi che i dispositivi preposti al sollevamento siano: correttamente fissati, adeguati al carico della macchina e conformi alla normativa vigente specifica.

Assicurarsi, anche, che nella zona di manovra vi siano solo persone autorizzate alla movimentazione della macchina.

#### NON CARICARE ALTRI CORPI CHE MODIFICHINO PESO E POSIZIONE DEL BARICENTRO.

E' VIETATO TRASCINARE LA MACCHINA MANUALMENTE O AL TRAINO DI VEICOLI (modello senza accessorio CTM).

Nel caso non seguiste le istruzioni potreste compromettere la struttura del gruppo.





## **ATTENZIONE**


L'accessorio CTL e CTM non può essere rimosso dalla macchina e utilizzato separatamente (con azionamento manuale) per il trasporto di carichi o comunque per usi diversi dalla movimentazione della macchina.

#### **TRAINO**

Le macchine previste per il montaggio dell'accessorio CTL (carrello traino lento), possono essere rimorchiate fino a raggiungere una velocità **massima di 40 Km/h** su superfici asfaltate.

<u>E' ESCLUSO</u> il traino su strade o autostrade pubbliche di qualsiasi tipo perché <u>non</u> provvisto degli idonei requisiti dalle norme di circolazione nazionali ed estere.

Nota: Sollevare la macchina e montare i particolari indicati in figura




Per il montaggio del gruppo elettrogeno sul carrello CTL 300 seguire le istruzioni qui di seguito riportate:

- Sollevare il gruppo elettrogeno (tramite l'apposito gancio)
- Puntare la ganascia (3) del piede di stazionamento al timone con le viti M10x20, i dadi M10 e le rondelle (in modo da lasciare passare il puntone del piede stesso)
- Separare (svitando) le due parti del piede di stazionamento (4S-4I) per poterle, poi, montare sulla ganascia
- Inserire nella ganascia (3) la parte superiore (4S) del piede di stazionamento e, quindi, riavvitare la parte inferiore (4I), poi stringere le viti (4V) della ganascia al timone e bloccare provvisoriamente, con l'apposita leva (4L), tutto il piede
- 5) Montare sulla macchina il timone (5) completo di piede con le viti M 10x20, dadi e rondelle.
- 6) Montare l'assale (7) al basamento della macchina con le viti M8x20 e le relative rondelle (numero due per parte) facendo combaciare i relativi supporti.
- 7) Inserire sull'assale l'anello parapolvere (7A) con i bordi piegati rivolti verso la macchina.
- Infilare la ruota (9) sull'assale prestando attenzione al distanziale (8D) che si trova tra i due cuscinetti, poi avvitare i dado autobloccante (8A) ed infine montare il cappellotto di chiusura (8C).
- 9) Gonfiare e/o comunque controllare il pneumatico (9) portando la pressione a quattro atm.
- Abbassare la macchina al suolo e posizionare definitivamente il piede di stazionamento (regolando l'altezza più opportuna).

#### **AVVERTENZA**

Non sostituire il pneumatico con tipi diversi dall'originale







#### **BATTERIA SENZA MANUTENZIONE**

Collegare il cavo + (positivo) al polo + (positivo)



della batteria (togliendo la protezione), serrando francamente il morsetto.

Controllare lo stato della batteria dal colore della spia che si trova nella parte superiore.

- Colore Verde: batteria OK
- Colore Nero: batteria da ricaricare
- Colore Bianco: batteria da sostituire

#### LA BATTERIA NON VA APERTA.



# LUBRIFICANTE

#### OLIO RACCOMANDATO

La MOSA consiglia AGIP per la scelta del tipo d'olio.

Attenersi all'etichetta posta sul motore per i prodotti raccomandati.



Fare riferimento al manuale d'istruzione del motore per le viscosità raccomandate.

#### RIFORNIMENTO E CONTROLLO:

Effettuare il rifornimento ed i controlli con il motore in piano.

- 1. Togliere il tappo caricamento olio (24)
- 2. Versare l'olio e rimettere il tappo
- 3. Controllare il livello con l'apposita astina (23), il livello deve essere compreso tra le tacche di minimo e massimo.



# **ATTENZIONE**

E' pericoloso immettere troppo olio nel motore perché la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione.



#### **FILTRO ARIA A SECCO**

Verificare che il filtro aria a secco sia correttamente installato e che non vi siano perdite intorno allo stesso che potrebbero provocare infiltrazioni di aria non filtrata all'interno del motore.



#### FILTRO ARIA A BAGNO D'OLIO

Con lo stesso olio usato per il motore, rifornire anche il filtro aria fino al livello indicato sul filtro stesso.



#### **CARBURANTE**



# **ATTENZIONE**



Non fumare o usare fiamme libere durante le operazioni di rifornimento onde evitare esplosioni o incendi.

I vapori di combustibile sono altamente tossici, effettuare le operazioni solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.



Evitare di rovesciare il combustibile. Pulire eventuali dispersioni prima di avviare il motore.

Riempire il serbatoio con gasolio di buona qualità, come, ad esempio, quello di tipo automobilistico.

Per ulteriori dettagli sulla tipologia di gasolio da usare, vedere il manuale motore in dotazione.

Non riempire completamente il serbatoio, lasciare uno spazio di circa 10 mm, tra il livello del carburante e la parete superiore del serbatoio, per permettere l'espansione.

In condizioni di temperature ambientali rigide utilizzare speciali gasoli invernali o aggiungere additivi specifici per evitare la formazione di paraffina.



#### **COLLEGAMENTO A TERRA**

Il collegamento ad un impianto di terra é obbligatorio per tutti i modelli equipaggiati di interruttore differenziale (salvavita). In questi gruppi il centro stella del generatore é generalmente collegato alla massa della macchina, adottando il sistema di distribuzione TN o TT l'interruttore differenziale garantisce la protezione contro i contatti indiretti.

Nel caso di alimentazione di impianti complessi che necessitano o adottano ulteriori dispositivi di protezione elettrica deve essere verifiato il coordinamento tra le protezioni.

Utilizzare per il collegamento a terra il morsetto (12); attenersi alle norme locali e/o vigenti in materia d'installazione e sicurezza elettrica.






controllare prima di ogni avviamento



#### **AVVIAMENTO DA PANNELLO FRONTALE**

- Posizionare il selettore LOCAL START / RE-MOTE START (I6) su LOCAL (solo per versioni EAS);
- 2. verificare che il pulsante arresto d'emergenza sia sbloccato (ove montato);
- 3. verificare che il carico non venga alimentato all'atto dell'avviamento; aprendo l'interruttore del carico oppure aprendo l'interruttore magnetotermico (Z2) del generatore (leva di inseri-

mento verso il basso) oppure scollegando le spine dei carichi dalle prese;



- **4.** Assicurarsi che la leva acceleratore o l'interruttore (16) siano in posizione di minimo;
- Inserire il dispositivo di protezione elettrica (D-Z2-N2) leva verso l'alto e, ove montato, controllare il sorvegliatore d'isolamento (A3) - vedere pagina M37 –
- 6. Inserire la chiave di avviamento (Q1), ruotarla completamente in senso orario lasciandola appena il motore dà i primi scoppi e/o il pulsante (32) di avviamento (modelli senza chiave), lasciandolo appena il motore dà i primi scoppi.
- NB.: ai fini della sicurezza la chiave di avviamento deve essere custodita da personale qualificato.
- 7. Avviato il motore, lasciarlo girare a velocità ridotta per alcuni minuti.

Temperatura	Tempo
≤ - 20° C	5 min.
da - 20° C a -10°C	2 min.
da - 10° C a -5°C	1 min.
≥ 5° C	20 sec.

**8**. Accelerare il motore al massimo (leva su posizione max.) e quindi prelevare il carico.

Nel caso di mancato avviamento, non insistere per un periodo superiore ai 5 secondi. Attendere 10 - 15 secondi prima di effettuare un nuovo tentativo d'avviamento.

#### **AVVIAMENTO A DISTANZA** (solo versione EAS)

Il gruppo può essere avviato anche mediante il comando a distanza TCM o il quadro d'intervento automatico EAS.

- Posizionare il selettore LOCAL START / RE-MOTE START (I6) su REMOTE;
- **2.** verificare che il pulsante arresto d'emergenza sia sbloccato (ove montato);
- collegare al connettore EAS (B3) il TCM o il quadro EAS;
- 4. Avviamento con EAS
  - Il quadro EAS provvede automaticamente alla gestione del ciclo di avviamento del motore.
- Il tempo di preriscaldo sul quadro EAS è impostato normalmente a 10 secondi; per basse temperature può essere necessario aumentarlo fino a 15 o 20 secondi per assicurare l'avviamento. Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato o direttamente al nostro Servizio Assistenza tecnica per la modifica del parametro.
- 5. Avviamento con TCM

Eseguire la stessa procedura descritta per l'avviamento da pannello frontale utilizzando la chiave d'avviamento (Q1) del TCM.

# 

#### **RODAGGIO**

Durante le prime 50 ore di funzionamento non richiedere più del 60% della potenza massima erogabile dalla macchina e controllare frequentemente il livello dell'olio, comunque attenersi alle disposizioni contenute nel libretto d'uso del motore.

#### ARRESTO DA PANNELLO FRONTALE

Per un arresto in condizioni normali eseguire la seguente procedura:

1. Posizionare il selettore LOCAL START /REMO-TE START (I6) su LOCAL (solo versione EAS);

2. interrompere l'erogazione di potenza alle utenze



aprendo l'interruttore dei carichi oppure aprendo l'interruttore magnetotermico (Z2) (leva di inserimento verso il

basso);

- 3. Portare la leva acceleratore in posizione di mini-
- 4. lasciare girare il motore senza carico per alcuni
- 5. ruotare la chiave di avviamento (Q1) in posizione OFF.



stodita da personale qualificato.

NB.: ai fini della sicurezza la chiave di avviamento deve essere cu-

# ATTENZIONE

Il selettore d'avviamento (I6) LOCAL START / REMOTE START abilita i comandi di avviamento e arresto della posizione selezionata.

Nella posizione REMOTE START, la chiave di avviamento sul pannello frontale é completamente disabilitata, per fermare il generatore si deve agire sui comandi del TCM o del quadro EAS.

#### ARRESTO A DISTANZA (solo versione EAS)

Il gruppo può essere fermato anche mediante il comando a distanza TCM o dal guadro EAS.

- 1. Controllare che al connettore EAS (B3) sia collegato il cavo del TCM o del quadro EAS;
- 2. verificare o posizionare il selettore LOCAL START / REMOT START (I6) su REMOTE.

#### 3. Arresto con EAS

Il quadro EAS provvede automaticamente alla gestione del ciclo di arresto del motore compreso il ciclo di raffreddamento.


#### 4. Arresto con TCM

Seguire le stesse modalità operative per l'arresto descritte per l'arresto da pannello frontale utilizzando la chiave (Q1) del TCM.

#### ARRESTO DI EMERGENZA

Ruotare la chiave di avviamento (Q1) in posizione OFF.

**( E** Mandos



Pos.	Descrizione Description		Description	Descripción
15	Presa di corrente in c.a.	A.C. socket	Prises de courant en c.a.	Toma de corriente en c.a
16	Comando acceler./puls. marcia	Accelerator lever	Commande accélér./bouton marche	Mando de acel./pulsador marcha
22	Filtro aria motore	Engine air filter	Filtre air moteur	Filtro aire motor
23	Asta livello olio motore	Oil level dipstick	Jauge niveau huile moteur	Aguja nivel aceite motor
24	Tappo caricamento olio motore	Engine oil reservoir cap	Bouchon remplissage huile moteur	Tapón llenado aceite motor
26	Tappo serbatoio	Fuel tank cap	Bouchon réservoir	Tapón depósito
28	Comando stop	Stop control	Commande stop	Mando stop
59A	Protezione termica motore	Engine thermal switch	Protection thermique moteur	Protección térmica motor
59B	Protezione termica corrente aux	Aux current thermal switch	Protection thermique courant aux.	Protección térmica corr. aux
В3	Connettore EAS	EAS connector	Connecteur EAS	Conector E.A.S.
D	Interruttore differenziale (30mA)	G.F.I.	Interrupteur différentiel	Interruptor diferencial (30 mA)
F5	Spia alta temperatura	Warning light, high temperature	Voyant haute température	Piloto alta temperatura
16	Selettore Start Local/Remote	Start Local/Remote selector	Selecteur Start Local/Remote	Selector Start Local/Remote
M	Contaore	Hour counter	Compte-heures	Cuentahoras
M1	Spia livello combustibile	Warning level light	Voyant niveau carburant	Piloto nivel combustible
N1	Spia carica batteria	Battery charge warning light	Voyant charge batterie	Piloto carga bateria
01	Spia lumin. press. olio/oil alert	Oil press.warning light/oil alert	Voyant lumin. press.huile / oil alert	Indic.lum.pres. aceite/oil alert
Q1	Chiave di avviamento	Starter key	Clé de démarrage	Llave de arranque
T7	Strumento analogico V/Hz	Analogic instrument V/Hz	Instrument analogique	Instrumento analógico V/Hz
Z2	Interruttore magnetotermico	Thermal-magnetic circ.breaker	Interrupteur magnétothermique	Interruptor magnetotérmico



# **ATTENZIONE**

E' assolutamente vietato collegare il gruppo alla rete pubblica e/o comunque con un'altra fonte di energia elettrica.



E' vietato l'accesso nell'area adiacente al gruppo elettrogeno alle persone non autorizzate.

I gruppi elettrogeni sono da considerarsi delle centrali di produzione di energia elettrica.

Alla pericolosità propria dell'energia elettrica si aggiungono i pericoli dovuti alla presenza di sostanze chimiche (carburanti, olii, ecc.), di parti rotanti e di prodotti di scarto (vapori, gas di scarico, calore, ecc.).

# GENERAZIONE IN C.A. (CORRENTE ALTERNATA)

Prima di ogni sessione di lavoro controllare l'efficienza del collegamento a terra del gruppo elettrogeno se il sistema di distribuzione adottato lo richiede, come ad esempio i sistemi TT e TN.

Verificare che le caratteristiche elettriche dei dispositivi da alimentare, tensione, potenza, frequenza, siano compatibili con quelle del generatore. Valori troppo alti o troppo bassi di tensione e frequenza possono danneggiare irreparabilmente le apparecchiature elettriche. In alcuni casi per l'alimentazione di carichi trifasi è ne-

cessario assicurarsi che il senso ciclico delle fasi corrisponda alle esigenze dell'impianto.

Collegare le utenze da alimentare utilizzando cavi e spine adeguati e in ottime condizioni.

Prima di avviare il gruppo assicurarsi che non insorgano situazioni di pericolo sull'impianto da alimentare. Verificare che l' interruttore magnetotermico (Z2) sia in posizione OFF (leva d'inserzione verso il basso).

Avviare il gruppo elettrogeno, posizionare l'interruttore magnetotermico (Z2) e l'interruttore differenziale (D) su ON (leva d'inserzione verso l'alto).

Prima di alimentare le utenze verificare che il voltmetro (N) e il frequenzimetro (E2) indichino i valori nominali, controllare inoltre agendo sul commutatore voltmetrico (H2) (ove montato) che le tre tensioni di linea siano uguali.

In assenza di carico i valori di tensione e frequenza possono essere maggiori dei loro valori nominali. Vedere paragrafi TENSIONE e FREQUENZA.

#### **CONDIZIONI OPERATIVE**

#### **POTENZA**

La potenza elettrica espressa in kVA di un gruppo elettrogeno è la potenza disponibile in uscita alle condizioni ambientali di riferimento e ai valori nominali di: tensione, frequenza, fattore di potenza ( $\cos \varphi$ ).

Vi sono diversi tipi di potenza: PRIME POWER (PRP), STAND-BY POWER stabilite dalle Norme ISO 8528-1 e 3046/1 le loro definizioni sono riportate nella pagina DATI TECNICI del manuale.

Durante l'utilizzo del gruppo elettrogeno NON SUPE-RARE mai le potenze dichiarate prestando particolare attenzione quando si alimentano più carichi contemporaneamente.

#### **TENSIONE**

#### GENERATORI CON REGOLAZIONE A COMPOUND.

In questi tipi di generatori la tensione a vuoto è generalmente maggiore del 3–5% rispetto al suo valore nominale; p.e. per la tensione nominale, trifase di 400Vac o monofase 230Vac, la tensione a vuoto può essere compresa tra 410-420V (trifase) e 235-245V (monofase).

La precisione della tensione a carico si mantiene entro il  $\pm 5\%$  con carichi equilibrati e con variazione di velocità di rotazione del 4%. In modo particolare con carichi resistivi (cos  $\phi$  = 1) si ha una sovraelevazione della tensione che a macchina fredda e a pieno carico può arrivare anche a +10 %, valore che in ogni caso si dimezza dopo i primi 10-15 minuti di funzionamento.

L'inserzione e lo sgancio del pieno carico, con velocità di rotazione costante, provoca una variazione di tensione transitoria inferiore al 10%, la tensione ritorna al valore nominale entro 0,1 secondi.

# GENERATORI CON REGOLAZIONE ELETTRONICA (A.V.R.).

In questi tipi di generatori la precisione di tensione è mantenuta entro il  $\pm 1,5\%$  con variazione di velocità comprese tra -10% a +30% e con carichi equilibrati. La tensione è uguale sia a vuoto che a carico, l'inserzione e lo sgancio del pieno carico provoca una variazione di tensione transitoria inferiore al 15% con ritorno al valore nominale entro 0,2-0,3 secondi.

#### **FREQUENZA**

La frequenza è un parametro direttamente dipendente dalla velocità di rotazione del motore. In funzione del tipo di alternatore 2 o 4 poli si avrà una frequenza di 50/60 Hz con velocità di rotazione di 3000/3600 o 1500/1800 giri al minuto.

La frequenza, e quindi il numero di giri del motore, è mantenuta costante dal sistema di regolazione di velocità del motore.

Generalmente il regolatore è di tipo meccanico e presenta una caduta da vuota a carico nominale inferiore al 5 % (statismo o droop), mentre in condizione statiche la precisione si mantiene entro il ±1%. Quindi per generatori a 50Hz la frequenza a vuoto può essere di 52–52,5 Hz, mentre per generatori a 60Hz la frequenza a vuoto può essere di 62,5-63Hz.



In alcuni motori o per esigenze particolari il regolatore di velocità è di tipo elettronico, in questo caso la precisione in condizione statiche di funzionamento raggiunge il  $\pm 0.25\%$  e la frequenza si mantiene costante nel funzionamento da vuoto a carico (funzionamento isocrono).

#### FATTORE DI POTENZA - COS φ

Il fattore di potenza è un dato che dipende dalle caratteristiche elettriche del carico, esso indica il rapporto tra la Potenza Attiva (kW) e la Potenza Apparente (kVA). La potenza apparente è la potenza totale necessaria al carico data dalla somma della potenza attiva fornita dal motore (dopo che l'alternatore ha trasformato la potenza meccanica in potenza elettrica) e dalla Potenza Reattiva (kVAR) fornita dall'alternatore. Il valore nominale del fattore di potenza è cos  $\phi$  = 0,8, per valori diversi compresi tra 0,8 e 1 è importante durante l'utilizzo non superare la potenza attiva dichiarata (kW) in modo da non sovraccaricare il motore del gruppo elettrogeno, la potenza apparente (kVA) diminuirà proporzionalmente all'aumento del cos  $\phi$ .

Per valori di cos  $\phi$  inferiori a 0,8 l'alternatore deve essere declassato in quanto a parità di potenza apparente l'alternatore dovrebbe fornire una potenza reattiva maggiore. Per i coefficienti di riduzione interpellare il Centro di Assistenza Tecnica.

#### **AVVIAMENTO MOTORI ASINCRONI**

L'avviamento di motori asincroni da parte di un gruppo elettrogeno può risultare critico a causa delle elevate correnti di avviamento che il motore asincrono richiede (lavv. = sino a 8 volte la corrente nominale In.). La corrente di avviamento non deve superare la corrente di sovraccarico ammessa dall'alternatore per brevi periodi, generalmente dell'ordine del 250–300% per 10–15 secondi.

Per evitare un sovradimensionamento del gruppo si consiglia l'utilizzo di alcuni accorgimenti :

- nel caso di avviamento di più motori suddividere gli stessi in gruppi e predisporre il loro avviamento ad intervalli di 30–60 secondi.
- quando la macchina operatrice accoppiata al motore lo permette predisporre un avviamento a tensione ridotta, avviamento stella/triangolo o con autotrasformatore, oppure utilizzare un sistema per avviamenti dolce, soft-start.

In tutti i casi quando il circuito utilizzatore prevede l'avviamento di un motore asincrono è necessario controllare che non vi siano utenze inserite nell'impianto che a causa della caduta di tensione transitoria possano causare disservizi più o meno gravi (apertura di contattori, temporanea mancanza d'alimentazione a sistemi di comando e controllo ecc.).

#### **CARICHI MONOFASI**

L'alimentazione di utenze monofasi mediante generatori trifasi impone alcune limitazioni operative.


 Nel funzionamento monofase la tolleranza di tensione dichiarata non può più essere mantenuta dal regolatore (compound o regolatore elettronico) in quanto il sistema diventa fortemente squilibrato. La variazione di tensione sulle fasi non coinvolte nella alimentazione può risultare pericolosa, si consiglia di sezionare gli altri carichi eventualmente collegati.

- La potenza massima prelevabile tra Neutro e Fase (collegamento a stella) è generalmente 1/3 della potenza trifase nominale, alcuni tipi di alternatori permettono anche il 40%. Tra due Fasi (collegamento a triangolo) la potenza massima non può essere superiore ai 2/3 della potenza trifase dichiarata.
- Nei gruppi elettrogeni equipaggiati con prese monofasi utilizzare queste per il collegamento dei carichi. Negli altri casi, utilizzare sempre la fase "R" e il Neutro.

#### PROTEZIONI ELETTRICHE

#### INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO


Il gruppo elettrogeno è protetto contro i corto circuiti e contro i sovraccarichi da un interruttore magnetotermico (Z2) posto a monte dell'impianto. Le correnti d'intervento sia termiche che magnetiche possono essere fisse o regolabili in funzione del modello di interruttore.



Nei modelli con correnti di intervento regolabile **non modificare** le tarature in quanto si potrebbe compromettere la protezione dell'impianto o le caratteristiche d'uscita del gruppo elettrogeno. Per eventuali variazioni interpellare il nostro Ser-

vizio di Assistenza Tecnica.

L'intervento della protezione contro i sovraccarichi non è istantanea ma segue una caratteristica sovracorrente/ tempo, maggiore è la sovracorrente minore è il tempo di



intervento. Si tenga presente inoltre che la corrente nominale d'intervento è riferita ad una temperatura d'esercizio di 30°C, ad ogni variazione di 10°C corrisponde ap-

prossimativamente una variazione del 5% sul valore della corrente nominale.

In caso di intervento della protezione magnetotermica verificare che l'assorbimento totale non superi la corrente nominale del gruppo elettrogeno.


#### INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

L'interruttore differenziale o il relè differenziale garantiscono la protezione contro i contatti indiretti dovuti a correnti di guasto verso terra. Quando il dispositivo rileva una corrente di guasto superiore a quella nominale o

a quella impostata interviene togliendo alimentazione al circuito collegato.







In caso di intervento verificare che non vi siano difetti d'isolamento nell'impianto: cavi di collegamento, prese e spine, utenze collegate.

Prima di ogni sessione di lavoro verificare il funzionamento del dispositivo di protezione differenziale premendo il tasto di prova. Il gruppo elettrogeno deve essere in moto e la leva dell'interruttore differenziale in posizione ON.

#### PROTEZIONE TERMICA

E' generalmente posta a protezione dei sovraccarichi sulla singola presa di corrente c.a.

Al superamento della corrente nominale di intervento la protezione interviene togliendo alimentazione alla presa.

L'intervento della protezione contro i sovraccarichi non è istantanea ma segue una caratteristica sovracorrente/ tempo, maggiore è la sovracorrente minore è il tempo di intervento.

In caso di intervento verificare che la corrente assorbita dal carico non superi quella nominale di intervento della protezione.

Lasciare raffreddare alcuni minuti la protezione prima di ripristinarla premendo il polo centrale.









#### UTILIZZO CON QUADRO D'AVVIAMENTO AUTOMA-TICO EAS

Il gruppo elettrogeno abbinato al quadro di avviamento automatico EAS forma un complesso per l'erogazione di energia elettrica entro pochi secondi al mancare della Rete Elettrica Commerciale.

Diamo qui di seguito alcune informazioni operative generali lasciando al manuale specifico del quadro automatico il dettaglio delle operazioni di installazione, comando, controllo e segnalazione.

- Eseguire in condizioni di sicurezza i collegamenti dell'impianto. Posizionare il quadro automatico in modalità RESET o BLOCCO.
- ☐ Effettuare il primo avviamento in modalità MANUA-LE.

Verificare che il selettore LOCAL START / REMOTE START (I6) del generatore sia in posizione REMOTE.

Verificare che gli interruttori del generatore siano attivati (leva d'inserzione verso l'alto).

Posizionare il quadro EAS in modalità manuale premendo il tasto MAN. e solo dopo aver verificato che non vi siano situazioni di pericolo premere il tasto START per avviare il gruppo elettrogeno.

☐ Durante il funzionamento del generatore saranno attivi tutti i controlli e le segnalazioni sia del quadro automatico che del gruppo, sarà così possibile da entrambi le posizioni controllarne l'andamento.

In caso di allarme con arresto del motore (bassa pressione, alta temperatura, ecc.) il quadro automatico provvederà a segnalare l'avaria che ha causato l'arresto mentre il pannello frontale del generatore sarà disattivato e non fornirà nessuna informazione.



# **ATTENZIONE**

Non tenere il polo centrale della protezione termica forzatamente premuto per impedirne l'intervento.



# $\Lambda$

# **ASSICURARSI**

- → Quando vengono utilizzati i TCM 22 40 non è possibile collegare il quadro di intervento automatico E.A.S.
- → Il selettore LOCAL START/REMOTE START (I6) del generatore deve essere posizionato su REMOTE START.


#### **USO DEL COMANDO TCM 22**

L'abbinamento del TCM 22 con il gruppo elettrogeno, predisposto per l'avviamento a distanza, permette di intervenire sul gruppo stesso da lontano. Il telecomando viene collegato al pannello frontale, e/o posteriore, con un connettore multiplo.

II TCM 22 svolge le seguenti funzioni:

- Avviamento (chiave avviamento Q1)
- Accelera (comando acceleratore 16)
- Arresto (chiave avviamento Q1)
- Indicatore bassa pressione olio (spia luminosa O1)

Per l'arresto del gruppo, spostare la leva dell'acceleratore sulla pozione di minimo (16), quindi portare la chiave sulla posizione "OFF".



#### **USO DEL COMANDO TCM 40**


L'abbinamento del TCM 40 con il gruppo elettrogeno, predisposto per l'avviamento a distanza, permette di intervenire sul gruppo stesso da lontano.

Il telecomando viene collegato al pannello frontale, e/o posteriore, con un connettore multiplo.

Il TCM 40 svolge le seguenti funzioni:

- Preriscaldo (chiave avviamento Q1). Utilizzare solo per i modelli che necessitano di tale funzione
- Avviamento (chiave avviamento Q1)
- Arresto (chiave avviamento Q1)
- Indicatore bassa pressione olio (spia luminosa O1)

Per l'arresto del motore portare la chiave sulla posizione "OFF".



### **MOTORE CON PROTEZIONE (ES - EV)**

@ MOSA

I dispositivi ES o EV assicurano la protezione del motore in caso di bassa pressione olio ed alta temperatura.


Il sistema è costituito da una scheda elettronica di comando e controllo e da un dispositivo di arresto motore: solenoide (ElettroStop.), elettrovalvola (ElettroValvola).

I dispositivi entrano in funzione all'avviamento del motore e, in caso di bassa pressione olio ed alta temperatura, fermeranno la macchina ed evidenzieranno la causa dell'arresto con la spia alta temperatura o bassa pressione.

In caso di bassa pressione olio controllare il livello e, se questo è corretto, interpellare il servizio assistenza. In caso di alta temperatura controllare che non vi siano foglie e/o stracci nelle canalizzazioni dell'aria.

N.B.: in caso d'uso come generatore in climi particolarmente caldi e con carichi vicino al massimo, la protezione per le alte temperature può intervenire: in questo caso ridurre il carico.

Rimossa la causa del problema, per resettare la protezione, è sufficiente riportare la chiave di avviamento (Q1) in posizione "OFF" e riavviare il motore.



M 39.4



### **NOTA BENE**

LE PROTEZIONI MOTORE NON INTERVENGONO IN PRESENZA DI OLIO DI QUALITA' SCADENTE PERCHE' NON REGOLARMENTE SOSTITUITO AGLI INTERVALLI PREVISTI DAL MANUALE D'USO E MA-NUTENZIONE DEL MOTORE.



### GE **Motore diesel**

M 40.2

Problema	Possibile causa			Rimedio	
		MOTORE			
l motore non si avvia	Selettore d'avvia	mento (I6) (ove montato)	1)	Verificare posizione	
	in posizione erra				
		. , .	,	Sbloccare	
	3) Preriscaldo (ove	montato)	,	Mancata o insufficiente fase di	
				preriscaldo candelette.	
	4) Unità di controllo	motore o chiave di av-		Avaria nel circuito, riparare. Sostituire	
	viamento difettos		٦)	Costituire	
	5) Batteria scarica		5)	Ricaricare o sostituire.	
	o, zanona odanoa		,	Controllare il circuito carica batteria del	
				motore e del quadro automatico.	
	6) Morsetti cavi bati	teria allentati o corrosi		Serrare e pulire. Sostituire se corrosi.	
	7) Motorino d'avviar	mento difettoso	7)	Riparare o sostituire.	
	8) Mancanza di carb	ourante o presenza d'aria	8)	Rifornire serbatoio, disareare il circuito.	
	nel circuito di alir				
			- /	Richiedere l'intervento del Servizio As-	
		ttore bloccato, ecc.		sistenza.	
	10) Filtro aria o carbo		,	Pulire o sostituire.	
	11) Aria nel filtro gas			Togliere l'aria riempiendo il filtro con gasolio	
	12) Dispositivo arres			Sostituire. Controllare e riparare.	
		comando del generatore	13)	Controllare e riparare.	
	•				
I motore non accelera. Velo-	Filtro aria o carbi		,	Pulire o sostituire.	
cità incostante.	•		,	Richiedere l'intervento del Servizio As-	
		ttore bloccato, ecc		sistenza.	
	Livello olio troppo     Degalatara di val		,	Eliminare olio in eccesso. Richiedere l'intervento del Servizio As-	
	4) Regolatore di vel	ocità motore difettoso.	,	sistenza.	
- Tumo nero	Filtro aria intasat	^	1\	Pulire o sostituire.	
uno nero	2) Sovraccarico.		,	Controllare il carico collegato e diminui-	
	2) 001140041100.			re.	
	3) Iniettori difettosi.	Pompa iniezione starata.		Richiedere l'intervento del Servizio As-	
	•			sistenza.	
umo bianco	Livello olio troppo	o alto.	1)	Eliminare olio in eccesso.	
		_	2)	Inserire il carico solo con motore suffi-	
	gato con poco o	senza carico.		cientemente caldo.	
	3) Segmenti e/o cili	ndri usurati.	3)	Richiedere l'intervento del Servizio As-	
				sistenza.	
Scarsa potenza resa dal mo-	1) Filtro aria intasat	0.	1)	Pulire o sostituire.	
ore.		•		Controllare il circuito di alimentazione,	
		nel circuito di alimenta-		pulire ed effettuare un nuovo rifornimen-	
	zione.			to.	
	3) Iniettori sporchi o	difettosi.	,	Richiedere l'intervento del Servizio As-	
				sistenza.	
Bassa pressione olio	1) Livello olio insuff	iciente		Ripristinare il livello. Controllare che nor	
	0)			vi siano perdite.	
	2) Filtro olio intasato		,	Sostituire filtro.	
	<ol><li>Pompa olio difett</li></ol>	osa.	,	Richiedere l'intervento del Servizio As-	
	4) Malfunzionament	to allarme		sistenza. Controllare il sensore ed il circuito elet·	
	4) Malfunzionament	o allamic.	,	Controllare il serisore ed il circulto elet- trico.	
Alta temperatura	1) Sovraccarico.		1)	Controllare il carico collegato e diminui-	
- Is a second	•			re.	
	2) Ventilazione insu	ifficiente.		Controllare ventola di raffreddamento e	
	3) Incufficients lies	iido di raffraddamento		relative cinghie di trasmissione. Ripristipare il livello, Controllare che por	
		uido di raffreddamento raffreddati ad acqua)		Ripristinare il livello. Controllare che non vi siano perdite o rotture nell'intero cir-	
	(Solo bet Illotott	rameuuan au auyua)		cuito di raffreddamento, tubazioni, ma	
				nicotti, ecc	

### GE **Motore diesel**

sistenza.

M 40.2.1

Problema		Possibile causa		Rimedio		
		MOTORE				
	4)	Radiatore acqua o olio intasati (ove mon-	4)	Pulire alette di raffreddamento radiato-		
	5)	tato) Pompa di circolazione acqua difettosa	5)	re. Richiedere l'intervento del Servizio As-		
	6)	(Solo per motori raffreddati ad acqua) Iniettori difettosi. Pompa iniezione starata.	6)	sistenza.  Richiedere l'intervento del Servizio As-		
	7)	Malfunzionamento allarme.	7)	sistenza.  Controllare il sensore ed il circuito elettrico.		
		GENERAZIONE				
Assenza di tensione in usci-	1)	Commutatore di tensione in posizione 0.	1)	Verificare posizione		
ta.	2)	Commutatore di tensione difettoso.	2)	Controllare collegamenti e funzionamento del commutatore. Riparare o sostituire.		
	3)	Intervento protezione per sovraccarico.	3)	Controllare il carico collegato e diminui- re.		
	4)	Intervento protezione differenziale. (Interruttore differenziale, relè differenziale).	4)	Controllare che sull'intero impianto: cavi, connessioni, utenze allacciate non vi siano difetti di isolamento che causino correnti di guasto verso terra.		
	5)	Protezioni difettose.	5)	Sostituire.		
	6)	Alternatore non eccitato.	6)	Effettuare la prova di eccitazione ester- na come indicato nel manuale specifico dell'alternatore.Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza.		
	7)	Alternatore difettoso.	7)	Controllare avvolgimenti, diodi, ecc dell'alternatore (Vedi manuale specifico dell'alternatore).  Riparare o sostituire.  Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza.		
Tensione a vuoto troppo bas-	1)	Errata velocità di regime del motore.	1)	Regolare la velocità al suo valore nomi-		
sa o troppo alta.	2)	Dispositivo regolazione di tensione (ove	2)	nale a vuoto. Agire sul dispositivo di regolazione come		
		montato) starato o difettoso .		indicato nel manuale specifico dell'alternatore o sostituire.		
	3)	Alternatore difettoso.	3)	Controllare avvolgimenti, diodi, ecc del- l'alternatore (Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare o sostituire. Richiedere l'intervento del Servizio As-		
				sistenza.		
Tensione a vuoto corretta	1)	Errata velocità di regime del motore a	1)	Controllare il carico collegato e diminui-		
troppo bassa a carico	2)	causa sovraccarico Carico con cos φ inferiore a 0,8.	2)	re. Ridurre o rifasare il carico.		
	3)	Alternatore difettoso.	3)	Controllare avvolgimenti, diodi, ecc dell'alternatore (Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare o sostituire. Richiedere l'intervento del Servizio As-		
Tanaiana instabila	41	Contatti incorti	41	Sistenza.		
Tensione instabile.	1)	Contatti incerti.  Irregolarità di rotazione del motore.	1) 2)	Controllare le connessioni elettriche e serrare.  Richiedere l'intervento del Servizio As-		
	۲)	mogolania di rotazione dei motore.	۷)	sistenza.		
	3)	Alternatore difettoso.	3)	Controllare avvolgimenti, diodi, ecc del- l'alternatore (Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare o sostituire. Richiedere l'intervento del Servizio As-		

# V

# **ATTENZIONE**



**LE PARTI** 

**ROTANTI** 

 Avvalersi di personale <u>qualificato</u> per effettuare la manutenzione ed il lavoro di ricerca dei quasti.

E' obbligatorio fermare il motore prima di effettuare qualunque manutenzione alla macchina.

A macchina in funzione **prestare attenzione** a: - Parti rotanti

- Parti calde (collettori e silenziatori di scarico, turbine, e/o altro)
- Parti in tensione.
- Togliere le carenature solo se necessario per effettuare la manutenzione e rimetterle quando la manutenzione è compiuta.
- Usare strumenti ed indumenti adatti.
- Non modificare le parti componenti se non autorizzate.
  - Vedere note contenute nella pag. M1.1 -



LE PARTI CALDE possono provocare ustioni

# possono ferire

**AVVERTENZE** 

Per manutenzione a cura dell'utilizzatore s'intendono tutte le operazioni di verifica delle parti meccaniche, elettriche e dei fluidi soggetti ad uso o consumo nell'ambito del normale utilizzo della macchina.

Relativamente ai fluidi devono considerarsi operazioni di manutenzione anche le sostituzioni periodiche degli stessi ed i rabbocchi eventualmente necessari.

Fra le operazioni di manutenzione si considerano anche le operazioni di pulizia della macchina quando queste si effettuino periodicamente al di fuori del normale ciclo di lavoro.

Tra le attività di manutenzione <u>non sono da considerar-</u>
<u>si</u> le riparazioni, ovvero la sostituzione di parti soggette a guasti occasionali e la sostituzione di componenti elettrici e meccanici usurati in seguito a normale utilizzo, sia da parte di Centri d'Assistenza Autorizzati che direttamente dalla MOSA.

La sostituzione di pneumatici (per macchine dotate di carrello) è da considerarsi riparazione giacché non è fornito in dotazione alcun sistema di sollevamento (crick).

Per le manutenzioni periodiche da eseguire ad intervalli, definiti in ore di funzionamento, basarsi sull'indicazione del contaore, ove montato (M).



# **IMPORTANTE**



Nell'effettuare le operazioni necessarie alla manutenzione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.



#### **MOTORE e ALTERNATORE**

# FARE RIFERIMENTO AI MANUALI SPECIFICI FORNITI IN DOTAZIONE.

#### **VENTILAZIONE**

Assicurarsi che non vi siano ostruzioni (stracci, foglie od altro) nelle aperture di ingresso e uscita aria della macchina, dell'alternatore e del motore.

#### **QUADRI ELETTRICI**

Controllare periodicamente lo stato dei cavi e dei collegamenti, Effettuare periodicamente la pulizia utilizzando un aspirapolvere, **NON USARE ARIA COMPRESSA.** 

#### **ADESIVI E TARGHE**

Verificare una volta l'anno tutti gli autoadesivi e targhe riportanti avvertimenti e, nel caso fossero illeggibili e/o mancanti. **SOSTITUIRLI.** 

#### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO GRAVOSE**

In condizioni estreme d'esercizio (frequenti arresti ed avviamenti, ambiente polveroso, clima freddo, periodi prolungati da funzionamento senza prelievo di carico, combustibile con un contenuto di zolfo superiore allo 0.5%) eseguire la manutenzione con una maggiore frequenza.

#### BATTERIA SENZA MANUTENZIONE LA BATTERIA NON VA APERTA.

La batteria viene caricata automaticamente dal circuito carica batteria in dotazione al motore.

Controllare lo stato della batteria dal colore della spia che si trova nella parte superiore.

- Colore Verde: batteria OK

- Colore Nero: batteria da ricaricare

- Colore Bianco: batteria da sostituire



# **NOTA BENE**

LE PROTEZIONI MOTORE NON INTERVENGONO IN PRESENZA DI OLIO DI QUALITA' SCADENTE O PERCHE' NON REGOLARMENTE SOSTITUITO AGLI INTERVALLI PREVISTI.





# **ATTENZIONE**

- Tutte le operazioni di manutenzione sul gruppo elettrogeno predisposto per l'intervento automatico devono essere effettuate con il quadro in modalità RESET.
- Le operazioni di manutenzione sui quadri elettrici dell'impianto devono essere effettuate in completa sicurezza sezionando tutte le fonti di alimentazione esterna: RETE, GRUPPO e BATTERIA.

Per i gruppi elettrogeni predisposti all'intervento automatico oltre a eseguire tutte le operazioni di manutenzione periodica previste per un normale utilizzo, occorre eseguire alcune operazioni necessarie per il particolare tipo di impiego. Il gruppo elettrogeno infatti deve essere continuamente predisposto al funzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività.

#### MANUTENZIONE GRUPPI AD INTERVENTO AUTOMATICO

	OGNI SETTIMANA	OGNI MESE E/O DOPO INTERVENTO SUL CARICO	OGNI ANNO
Ciclo di TEST o TEST AUTOMATI- CO per tenere costantemente ope- rativo il gruppo elettrogeno	A VUOTO X	CON CARICO X	
2. Controllare tutti i livelli: olio motore, livello carburante, elettrolito batteria, eventualmente ripristinarli	X	X	
Controllo collegamenti elettrici e pulizia quadro comando		X	Х

Effettuare il cambio olio motore almeno una volta all'anno, anche se non è stato raggiunto il numero di ore richiesto.



Nel caso in cui la macchina non fosse utilizzata per un periodo superiore ai 30 giorni, accertarsi che l'ambiente in cui è rimessa assicuri un adeguato riparo da fonti di calore, mutamenti meteorologici od ogni quant'altro possa provocare ruggine, corrosione o danni in genere al prodotto stesso.

Avvalersi di personale qualificato per effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio.

#### **MOTORI A BENZINA**

Nel caso in cui il serbatoio fosse parzialmente pieno, svuotarlo; quindi avviare il motore finché non si fermerà per totale mancanza di carburante.

Scaricare l'olio dal basamento motore e riempirlo con olio nuovo (vedere pagina M 25).

Versare circa 10 cc d'olio nel foro della candela e avvitare la candela, dopo aver ruotato più volte l'albero motore.

Ruotare l'albero motore lentamente sino ad avvertire una certa compressione, quindi rilasciarlo.

Nel caso fosse montata la batteria per l'avviamento elettrico, scollegarla.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.

#### **MOTORI DIESEL**

Per brevi periodi è consigliabile, ogni 10 giorni circa, far funzionare per 15-30 minuti la macchina a carico, per una corretta distribuzione del lubrificante, per ricaricare la batteria e per prevenire eventuali bloccaggi dell'impianto d'iniezione.

Per lunghi periodi rivolgersi ai centri d'assistenza del fabbricante di motori.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.



## **IMPORTANTE**



Nell'effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.



Avvalersi di personale qualificato per effettuare le operazioni necessarie alla dismissione.

Per dismissione s'intendono tutte le operazioni da effettuare, a carico dell'utilizzatore, quando l'impiego della macchina ha avuto termine.

Questo comprende le operazioni di smontaggio della macchina, la suddivisione dei vari elementi per un successivo riutilizzo o per lo smaltimento differenziato, l'eventuale imballaggio e trasporto di tali elementi sino alla consegna all'ente di smaltimento, al magazzino ecc.

Le diverse operazioni di dismissione comportano la manipolazione di fluidi potenzialmente pericolosi quali oli lubrificanti ed elettrolita batteria.

Lo smontaggio di parti metalliche che potrebbero determinare tagli e/o lacerazioni deve essere effettuato mediante l'impiego di guanti e/o utensili adeguati.

Lo smaltimento dei vari componenti della macchina deve essere effettuato in conformità alle normative di legge e/o disposizioni locali vigenti.

#### Particolare attenzione deve essere riservata allo smaltimento di:

oli lubrificanti, elettrolita batteria, combustibile, liquido di raffreddamento.

L'utilizzatore della macchina è responsabile del rispetto delle norme di tutela ambientale in ordine allo smaltimento della macchina dismessa, ovvero delle sue parti componenti.

Nei casi in cui la macchina venga dismessa senza preventivo smontaggio delle sue parti è comunque prescritto che siano rimossi:

- carburante dal serbatojo
- olio lubrificante dal motore
- liquido di raffreddamento dal motore
- batteria

N.B.: la MOSA interviene nella fase di dismissione solo per quelle macchine che ritira come usato e che non possono essere ricondizionate.

Questa, ovviamente, previa autorizzazione.

In caso di necessità per le avvertenze di primo soccorso e le misure antincendio, vedere pag. M2.5



### **IMPORTANTE**





Nell'effettuare le operazioni necessarie alla dismissione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.



Abmessungen Dimensiones

GE 12000 SXC/GS GE 14000 SXC/GS M 53





GE\_, MS\_, TS\_

M 60

@MOSA

Condensatore

: Alternatore

: Fusibile

M

N

Ζ

G 1

11

Р1

R1

111

M1:

1.5-02/06

: Supporto connessione cavi

: Interruttore differenziale

Presa 230V monofase

Presa 110V monofase

Regolatore arco saldatura

Unità controllo saldatura

Amperometro corrente saldatura

Regolatore corrente saldatura

Trasformatore amperometrico

Voltmetro tensione saldatura

Ponte diodi 48V c.c./110V c.c.

: Elettromagnete arresto motore

Elettromagnete acceleratore

: Trasmettitore livello carburante

Spia riserva carburante

Presa 400V trifase

Presa 230V trifase

Prese di saldatura

Shunt di misura

A1 : Resistenza scintillatore

D1: Protezione motore E.P.1

: Reattore c.c. : Ponte diodi saldatura

B1 : Unità scintillatore

H1: Termostato

: Presa 48V c.c.

Pressostato

N1 : Spia carica batteria

Spia pressostato

Chiave avviamento

Motorino avviamento

X1 : Presa comando a distanza

Y1 : Spina comando a distanza

: Alternatore carica batteria

: Regolatore tensione batteria

Unità controllo elettrovalvola

Fusibile a lama

Batteria

Z1 : Elettrovalvola

W1: Commutatore TC

Spia per presa

Contaore

Voltmetro

F

: Trasformatore alimentaz. scheda sald.

A3 : Sorvegliatore d'isolamento B3: Connettore E.A.S. Scheda E.A.S.

D3 Prese avviatori motore E3 Deviatore tensione a vuoto

: Pulsante stop F3 G3 Bobina accensione Н3 Candela accensione Commutatore di scala

C.3

L3 Pulsante esclusione pressostato

M3 : Diodo carica batteria N3: Relè

03 : Resistore Р3 Reattanza scintillatore Q3 Morsettiera prelievo potenza

R3 Protezione motore E.P.4 S3

Scheda gestione motore Т3 Regolatore elettronico giri U3 V3 Scheda controllo PTO HI

Ζ3 Pulsante 20 I/1' PTO HI W3 : Pulsante 30 I/1' PTO HI X3 : Pulsante esclusione PTO HI

Y3 : Spia 20 I/1' PTO HI

A4 : Spia 30 I/1' PTO HI B4 : Spia esclusione PTO HI

Elettrovalvola 20 I/1' PTO HI : Elettrovalvola 30 I/1' PTO HI D4 E4 : Pressostato olio idraulico Trasmettitore livello olio idraulico F4

: Candelette di preriscaldo G4 H4 Centralina di preriscaldo Spia di preriscaldo 14

L4 Filtro R.C.

M 4 Scaldiglia con termostato N4 : Elettromagnete aria 04 Relè passo-passo Ρ4 : Protezione termica Prese carica batteria

Sensore temp. liquido di raffr. R4 S4 Sensore intasamento filtro aria T4 Spia intasamento filtro aria 114 Comando invert. polarità a dist.

V4 Comando invertitore polarità Trasformatore 230/48V 74 W4 : Invertitore polarità (ponte diodi)

X4 : Ponte diodi di base

: Attuatore

Pick-up

 $C_5$ 

D5

E5

F5

H5

15

L5

Ν5

05

Q5

R5

S5

Т5

U5

X5

G5 :

Υ4 : Unità controllo invert. polarità A5 : Comando ponte diodi di base

: Pulsante abilitaz. generazione

Commutatore potenza ausiliaria

: Comando elettr. acceleratore

Spia alta temperatura

Ponte diodi 24V

Commutatore Y/▲

M5: Protezione motore EP 5

Pulsante preriscaldo

Riscaldatore acqua

V5 : Indicatore pressione olio

W5 : Voltmetro batteria

Z5 : Indicatore temperatura acqua

: Unità comando solenoide

: Trasmettitore pressione olio

Connettore motore 24 poli

: Relè differenziale elettronico

Bobina a lancio di corrente

: Contattore invertitore polarità

: Commutatore Serie/Parallelo

Trasmettitore temperatura acqua

Pulsante stop emergenza

A2 : Regolat. corrente sald. a dist.

Protezione motore E.P.2 : Indicatore livello carburante D2: Amperometro di linea

. Frequenzimetro E2 Trasformatore carica batteria F2

: Scheda carica batteria Commutatore voltmetrico

Presa 48V c.a. Relè termico 12 Contattore M2 N2 Interruttore magnet. diff.

Presa 42V norme CEE 02 Resistenza differenziale Q2 Protezione motore TEP Unità controllo solenoidi Trasmettitore livello olio Pulsante stop motore TC1 Pulsante avviamento motore TC1

Presa 24V c.a. V2

: Interruttore magnetotermico W2: Unità di protezione S.C.R. Presa jack per TC : Spina jack per TC

A6 : Interruttore

: Interruttore alimentazione quadro

Unità logica QEA C6D6 Connettore PAC

Potenziometro regolatore di giri/frequenza E6 : Selettore Arc-Force F6 :

G6 Dispositivo spunto motore Elettropompa carburante 12V c.c. Н6 Selettore Start Local/Remote

L6 Pulsante CHOKE

Selettore modalità saldatura CC/CV M6 Connettore alimentazione traino filo Trasformatore trifase 420V/110V 06

Selettore IDLE/RUN Strumento analogico Hz/V/A Q6 R6 Filtro EMC

S6 Selettore alimentazione trainafilo Connettore per trainafilo T6

Scheda DSP CHOPPER ۷6 Scheda driver/alimentazione CHOPPER

Ζ6 Scheda pulsanti / led W6 : Sensore di hall X6 : Spia riscaldatore acqua : Indicatore carica batteria

A7 : Selettore travaso pompa AUT-0-MAN

Pompa travaso carburante C7 Controllo gruppo elettrogeno "GECO"

D7 Galleggiante con interruttori di livello Ε7 Potenziometro regolatore di tensione

Commutatore SALD./GEN. F7

G7 Reattore trifase H7 Sezionatore

Timer per solenoide stop 17 Connettore "VODIA" L7 Connettore "F" di EDC4 M7 Selettore OFF-ON-DIAGN. Ν7 Pulsante DIAGNOSTIC Р7 Spia DIAGNOSTIC Q7 Selettore modalità saldatura

R7 Rete R.C.

**S7** Spina 230V monofase T7 Strumento analogico V/Hz U7 Protezione motore EP6

٧7 Interruttore alimentazione relè differenziale

Ricevitore radiocomando 77 W7 : Trasmettitore radiocomando X7 : Pulsante luminoso test isometer : Presa avviamento a distanza

A8 : Quadro comando travaso autom. Commutatore amperometrico Commutatore 400V230V115V

D8 E8 F8

: Commut. invert. polarità a due scale

G8 Н8 18 M8

08

P8

Q8

R8

S8

T8


V8

Ζ8

X8


Y8


W8 ·






1.0-09/05 F Schemas electriques









## La MOSA è in grado di soddisfare ogni richiesta di pezzi di ricambio.

Se si desidera mantenere in efficienza la macchina, sempre nel caso di riparazione che comportino sostituzioni di pezzi MOSA, si deve pretendere che vengano usati solo parti di ricambio originali.

di facile consultazione. \* Per ordinare le parti di ricambio: V.le Europa,59 - 20090 CUSAGO (MI) ITALY Tel. +39 02 90352.1 - fax +39-02 90390466 1) \* n. di matricola TS 0000 GE tipo motosaldatrice e/o gruppo elettrogeno SERIAL N° 0987654321 n. tavola n. posizione 5) quantitativo TAVOLA RICAMBI-SPARE PARTS-PIECES DE RECHANGE-ERSATZTELE EΑ # # 1-3 13 18 16 20-21-22 ( 12 ĒΑ 19 15 21-22-23

4-5-6


## **LEGENDA NOTE:**

(EV) Specificare all'ordine il tipo di motorizzazione e le tensioni ausiliarie

Il dati richiesti si trovano sulla targa dati situata sulla struttura della macchina ben visibile e


- (ER) Solo motore con avviamento a strappo
- (ES) Solo motore con avviamento elettrico
- (VE) Solo versione E.A.S.
- (QM) Specificare all'ordine la quantità in m
- (VS) Solo versioni speciali
- (SR) Solo a richiesta






MO5A	Ricambi     Spare parts	D Ersatzteile E Tabla de recambios	GE 12000 SXC/GS	HI 1.1
©MOSA 1.0-09/05	F Piéces de rechange	(NL)		

© IVIOO/ (	1.0 03/	110000	40 100mange C	
Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Note
1		219869050	ELETTROMAGNETE ECONOMIZZATORE	EAS VERSION
2		107302860	GHIERA	EAS VERSION
3		319869056	FUNE COMANDO ELETTROMAGNETE	EAS VERSION
4		319862244	MORSETTO PER FUNE	EAS VERSION
5		209812230	LEVA	EAS VERSION
6		209509057	DISTANZIALE	EAS VERSION
7		209509056	TIRANTE	EAS VERSION
8		219869055	ELETTROMAGNETE ARRESTO MOTORE	
9		256602228	FILTRO GASOLIO	LAS VENSION
10		209702203	TUBO COMBUSTIBILE	
		209702203		
11			TUBO COMBUSTIBILE	
12		102011190	FILTRO NAFTA	
13		209712206	TUBO COMBUSTIBILE	OD VEDOLON
14		309409060	ELETTROVALVOLA	GB VERSION
15		309409061	VALVOLA NON RITORNO	GB VERSION
16		309402225	VITE FORATA	GB VERSION
17		359203100	ALTERNATORE	
18		359253024	COPERCHIO ALTERNATORE	
19		6087740	FASCETTA STR.TUBO 38-50 ACC.ZN	
20		219932070	TUBO DI SCARICO	
21		309502077	TUBO FLESSIBILE FINITO	
22		209502200	MOTORE RUGGERINI RD210 (M8975)	
23		1229810	TUBO FLESSIBILE (MT.1)	
24		307012037	PROTEZIONE ANTIVIBRANTE	
25		209812035	TRAVERSA SUPPORTO MOTORE	
26		307012038	RONDELLA PER ANTIVIB. 10,5X52	
27		105112020	ANTIVIBRANTE	
28		359253101	SUPPORTO ALTERNATORE	
29		359253039	DISTANZIALE FISSAGGIO VENTOLA	
30		210016020	VENTOLA	
Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Note
1	Rev.	<i>Cod.</i> 219869050	ACCELERATOR SOLENOID	EAS VERSION
1 2	Rev.		ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL	EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3	Rev.	219869050	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3 4	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3	Rev.	219869050 319862244 319869056	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3 4 5 6	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3 4 5	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3 4 5 6	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER	EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359203100 359253024 6087740	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359203100 359253024 6087740 219932070	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502077	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.)	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502200	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975)	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502200 1229810	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1)	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502200 1229810 307012037	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712206 309409060 309409061 309409225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502200 1229810 307012037 209812035	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502277 209502200 1229810 307012037 209812035 307012038	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR WASHER X VIBRATION DAMPER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502077 209502200 1229810 307012037 209812035 307012038 105112020	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR WASHER X VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359253024 6087740 219932070 309502077 209502200 1229810 307012037 209812035 307012038 105112020 359253101	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR WASHER X VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER ALTERNATOR SUPPORT	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309402225 359203100 359253024 6087740 219932070 309502077 209502200 1229810 307012037 209812035 307012038 105112020 359253101 359253039	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR WASHER X VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER ALTERNATOR SUPPORT FIXING FAN SPACER	EAS VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Rev.	219869050 319862244 319869056 107302860 209812230 209509057 209509056 219869055 256602228 209702203 209712205 102011190 209712206 309409060 309409061 309409225 359253024 6087740 219932070 309502077 209502200 1229810 307012037 209812035 307012038 105112020 359253101	ACCELERATOR SOLENOID TERMINAL WIRE RING NUT LEVER SPACER TIE-ROD STOP SOLENOID FUEL FILTER PIPE, FUEL PIPE, FUEL FILTER, FUEL PIPE, FUEL SOLENOID VALVE NON RETURN VALVE SCREW, DRILLED ALTERNATOR ALTERNATOR COVER CLAMP EXHAUST PIPE FLEXIBLE PIPE (COMPL.) RUGGERINI ENGINE RD210 (M8975) FLEXIBLE PIPE (MT.1) PROTECTION, VIBRATION-DAMPER ENGINE SUPPORT CROSSBAR WASHER X VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER ALTERNATOR SUPPORT	EAS VERSION






Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	352007109	PROTEZIONE TERMICA 5A	
2	105511810	CONTAORE 230V 50Hz IP65	
3	232027130	CAPPUCCIO PROTEZIONE I.D.	
4	107669705	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 2P	
5	359207105	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2 POLI	
6 7	232027036	GUIDA	
<i>7</i> 8	359207300	STRUM.ANALOGICO A LED V/Hz PRESA CEE 63A 220V 2P+T	
9	305767240 105111520	PRESA CEE 220V MONOF. 2POLI+T	
10	359207020	FRONTALE	
11	873407107	DISGIUNTORE TERMICO 30A/250V	
12	359257032	COPERCH. CHIUS.FORO SCALDIGLIA	
13	307017240	PRESA 220V 16A	
14	209719105	COMANDO ACCELERATORE	
15	155307107	DISGIUNTORE TERMICO 15A-250V	
16	1302040	SPIA ROSSA 12V	
17	105191550	CUSTODIA PER PRESA EAS	
18	105191570	COPERCHIO PER PRESA EAS	
19	105191560	FRUTTO PRESA CONNETTORE	
20	102042740	CAPPUCCIO	
21	102013290	COMMUTATORE	
22	107302460	STARTER A CHIAVE	OR VERSION
23 24	220117130 201308039	COPERCHIO PROTEZIONE COLONNETTA	GB VERSION
24 25	1243020	GUIDA PER MORSETTIERA	GB VERSION GB VERSION
26 26	305027105	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE	GB VERSION
27	307047250	PRESA CEE 110V 16A 2 POLI + T	GB VERSION
28	105611890	COMANDO STOP	GB VERSION
29	359227020	FRONTALE	GB VERSION
30	105111530	PRESA CEE 32A 110V 2 POLI + T	GB VERSION
Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	352007109	THERMOPROTECTION	Note
1 2	352007109 105511810	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65	Note
1 2 3	352007109 105511810 232027130	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP	Note
1 2 3 4	352007109 105511810 232027130 107669705	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES	Note
1 2 3 4 5	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES	Note
1 2 3 4 5 6	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE	Note
1 2 3 4 5	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES	Note
1 2 3 4 5 6 7	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva	Note
1 2 3 4 5 6 7 8	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191560	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191560 102042740	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191560 102042740 102013290	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY	Note  GB VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191560 102042740 102013290	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460 220117130	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY PROTECTION COVER	GB VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460 220117130 201308039	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY PROTECTION COVER CONNECTING CYLINDER TERMINAL GUIDE GROUNDFAULT INTERRUPTOR (GFI)	GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460 220117130 201308039 1243020 305027105 307047250	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY PROTECTION COVER CONNECTING CYLINDER TERMINAL GUIDE GROUNDFAULT INTERRUPTOR (GFI) EEC SOCKET 110V 16A 2 POLES +N	GB VERSION GB VERSION GB VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460 220117130 201308039 1243020 305027105 307047250 105611890	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY PROTECTION COVER CONNECTING CYLINDER TERMINAL GUIDE GROUNDFAULT INTERRUPTOR (GFI) EEC SOCKET 110V 16A 2 POLES +N FRONT PANEL GB VERSION	GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	352007109 105511810 232027130 107669705 359207105 232027036 359207300 305767240 105111520 359207020 873407107 359257032 307017240 209719105 155307107 1302040 105191550 105191570 105191560 102042740 102013290 107302460 220117130 201308039 1243020 305027105 307047250	THERMOPROTECTION HOURMETER 230V 50Hz IP65 CAP CIRCUIT BREAKER 2POLES GFI 2 POLES FIXING GUIDE  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 63A 220V 2P+T EEC SOCKET SINGLE-PH.220V 2P+ FRONT PANEL CIRCUIT BREAKER 30A/250V  Manca la descrizione aggiuntiva EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T ACCELERATOR LEVER THERMAL SWITCH 15A-250V RED WARNING LIGHT 12V BOX, EAS SOCKET BLIND PLATE, EAS SOCKET SOCKET, EAS CAP COMMUTATOR STARTER KEY PROTECTION COVER CONNECTING CYLINDER TERMINAL GUIDE GROUNDFAULT INTERRUPTOR (GFI) EEC SOCKET 110V 16A 2 POLES +N	GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION GB VERSION



		D Ersatzteile		HI
MU5A	Spare parts	<b>E</b> Tabla de recambios	GE 12000 SXC/GS	3.1
©MOSA 1.0-09/05	F Piéces de rechange	NL	GE 14000 SXC/GS	


Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	317802026	TAPPO SERBATOIO CON CHIAVE	(SR)
2	342202026	TAPPO SERBATOIO	
3	305719875	GALLEGGIANTE	
4	107301890	TUBO GOMMA	(qm)
5	107502208	TUBETTO RITORNO GASOLIO	(qm)
6	209702203	TUBO COMBUSTIBILE	
7	359259150	BATTERIA 12V 45Ah (senza manut.)	
8	209509152	TRAVERSA FISSAGGIO BATTERIA	
9	105611270	TIRANTE PER BATTERIA	
10	102042380	VASCHETTA BATTERIA	
11	309702050	SILENZIATORE DI SCARICO	
12	308102023	GUARNIZIONE	
13	308101262	TAPPO SCARICO SERBATOIO	
14	319930515	CASSONETTO SCARICO	
15	309708200	CASSONETTO ASPIRAZ.ALTERNATORE	
_			
Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	317802026	CAP,TANK	Note (SR)
1 2	317802026 342202026	CAP,TANK CAP, FUEL TANK	
1	317802026 342202026 305719875	CAP,TANK CAP, FUEL TANK FLOAT	
1 2 3 4	317802026 342202026 305719875 107301890	CAP,TANK CAP, FUEL TANK	(SR)
1 2 3 4 5	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208	CAP,TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE	(SR)
1 2 3 4 5 6	317802026 342202026 305719875 107301890	CAP,TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1)	(SR)
1 2 3 4 5	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208	CAP,TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE	(SR)
1 2 3 4 5 6	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152	CAP,TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL	(SR)
1 2 3 4 5 6 7	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance)	(SR)
1 2 3 4 5 6 7 8	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance) BRACKET, BATTERY FIXING	(SR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152 105611270	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance) BRACKET, BATTERY FIXING TIE ROD, BATTERY	(SR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152 105611270 102042380	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance) BRACKET, BATTERY FIXING TIE ROD, BATTERY HOLDER, BATTERY	(SR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152 105611270 102042380 309702050	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance) BRACKET, BATTERY FIXING TIE ROD, BATTERY HOLDER, BATTERY MUFFLER, EXHAUST	(SR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	317802026 342202026 305719875 107301890 107502208 209702203 359259150 209509152 105611270 102042380 309702050 308102023	CAP, TANK CAP, FUEL TANK FLOAT PIPE, BREATHER (L=MT1) PIPE PIPE, FUEL BATTERY 12V 45Ah (without maintenance) BRACKET, BATTERY FIXING TIE ROD, BATTERY HOLDER, BATTERY MUFFLER, EXHAUST GASKET	(SR)



		① Ersatzteile	HI
<u>MUSA</u>	® Spare parts	<b>■ Tabla de recambios GE 12000 SXC/G</b>	8 4.1
©MOSA 1.0-09/05	F Piéces de rechange	e № GE 14000 SXC/G	S


Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	209748100	COPERCHIO FRONTALE	(*)
2	209818270	PERNO PER CERNIERA	(*)
3	373008005	CARENATURA (COMPL.)	(*)
4	209718070	COPERCHIETTO	(*)
5	105112270	GUARNIZIONE (L=MT.1)	(qm) (*)
6	209718073	TIRANTE	(*)
7	102042870	MOLLA	(*)
8	107300180	CHIUSURA COMPL.A LEVA	(*)
9	343339601	MANIGLIA	(*)
10	209508115	PISTONE SOSTEGNO	
11	219828230	GRIGLIA ASPIRAZIONE ARIA	
12	105112270	GUARNIZIONE (L=MT.1)	
13	219828200	PARATIA ASPIRAZ. MOTORE	
14	209711100	ROLL BAR	
15	319930501	BASAMENTO (VERS.SX/C)	
16	359258218	PARATIA INF. ASP. ALTERNATORE	
17	359258121	COPERTURA APP. ELETTRICHE	
18	359256010	CONVOGLIATORE ARIA ALTERNATORE	
19	209718024	PERNO DI CERNIERA	
20	359258217	PARATIA SUP. ASP. ALTERNATORE	
21	209808065	GRIGLIA USCITA ARIA	
100	359210540	GR.CARENATURA COMPL.RICAMBI	(*) 1-9
_			** *
Pos.	Rev. Cod.	Descr.	Note
1	209748100	FRONT COVER	(*)
1 2	209748100 209818270	FRONT COVER HINGE PIN	(*) (*)
1 2 3	209748100 209818270 373008005	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.)	(*) (*) (*)
1 2 3 4	209748100 209818270 373008005 209718070	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER	(*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1)	(*) (*) (*) (*) (qm) (*)
1 2 3 4 5 6	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1)	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR	(*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C)	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNAT	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218 359258121	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNATION COVER, ELEVTRICAL BOX	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218 359258121 359256010	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNATIONER COVER, ELEVTRICAL BOX Manca CONVOGLIATORE ARIA ALTER	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218 359258121 359256010 209718024	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNAT COVER, ELEVTRICAL BOX Manca CONVOGLIATORE ARIA ALTER	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218 359258121 359256010 209718024 359258217	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNATOVER, ELEVTRICAL BOX Manca CONVOGLIATORE ARIA ALTERNATORE PIN Manca IPARATIA SUP. ASP. ALTERNATORE	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	209748100 209818270 373008005 209718070 105112270 209718073 102042870 107300180 343339601 209508115 219828230 105112270 219828200 209711100 319930501 359258218 359258121 359256010 209718024	FRONT COVER HINGE PIN COVER (COMPL.) COVER STRIP, SEALING (L=MT.1) TIE-ROD SPRING LATCH KNOB SUPPORT, AIR INLET WALL ENGINE INTAKE GRATE STRIP, SEALING (L=MT.1) ENGINE INTAKE COVER ROLL BAR CRANKASE (VERS.SX/C) Manca PARATIA INF. ASP. ALTERNAT COVER, ELEVTRICAL BOX Manca CONVOGLIATORE ARIA ALTER	(*) (*) (*) (*) (qm) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)





Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Descr.	Note
1		219930131	GR.TIMONE,PIEDE X TRAINO LENTO	KIT SITE TOW	
3		102012560	PARAPOLVERE	COVER,DUST	
4		219930132	GR. ASSALE, RUOTE TRAINO LENTO	KIT SITE TOW	
5		209711160	ASSALE	AXLE	
6		209711170	RUOTA	WHEEL	






Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Descr.	Note	
1		219930141	GR.TIMONE,PIEDE X TRAINO LENTO	KIT SITE TOW		l
2		102351750	PIEDE DI STAZIONAMENTO	PARKING STAND		
3		209701150	TIMONE TOW BAR			
4		219930142	GR. ASSALE, RUOTE TRAINO LENTO	KIT SITE TOW		₹
5		209701160	ASSALE	AXLE		1/03
6		105112770	RUOTA	WHEEL		06/1





## TCM 5 5D - 6 - 22 - 40 930150000 - 330100000 - 930300000 - 330200000 - 330400000



Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Descr.	Note
1		107509900	SCATOLA	CASE, BOTTOM HALF	
2		330109901	COPERCHIO PER SCATOLA TCM	TCM COVER	
3		102042740	CAPPUCCIO	CAP	
4		1302040	SPIA 12V	WARNING LIGHT 12V	
5		102013290	COMMUTATORE	COMMUTATOR	
6		107302460	STARTER A CHIAVE	STARTER KEY	
7		33010C060	GRUPPO CAVITC	TC CABLE KIT	TCM5D-6
8		6062050	TAPPO	CAP	
9		33020C060	GR.CAVI TCM	TCM CABLE KIT	TCM22-40
10	Α	101091830	PULSANTE DI STOP	BUTTON, STOP	TCM5
11	Α	101091840	CAPPUCCIO	CAP	TCM5
12	Α	93015C060	GRUPPO CAVI TCM	TCM CABLE KIT	TCM5
13	Α	259107055	STARTER A CHIAVE	KEY STARTER	TCM5
14	Α	307457055	INTERRUTT.ACCENSIONE A CHIAVE	STARTER SWITCH	TCM40
15	Α	930159901	COPERCHIO PER SCATOLA TCM	TCM COVER	TCM40 TCM5

МП	ISA	MODULO PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI	R
			1.1
© MOSA	1.0-12/02	<del>D</del>	

	e ricambi che cor					
lichiesta d	a:		. data:	firn	na:	
Inviateci i s RICAMBI M	eguenti ricambi de IOSA:	ella sotto elencata	macchina:			
mode	ello tipo:					
			$\top$			
nr ma	tricola:					
	NUO	VE TAVOLE		VECC	HIE TA	VOLE
	tavola nr.	posizione	q.tà	codice		q.tà
I RICAMBI M	OTORE:					
	llo motore:		matricola	a motore:		
	codice e	/o posizione	descrizione e/o tavola		q.tà	1
					-	
						-
						]
RICAMBI AI	LTERNATORE SIN	CRONO:				]
	LTERNATORE SING		matricola	a alternatore:		
	llo alternatore:		matricola		q.tà	 